

## 24\*7 automatic hairfoil dispenser



### QUICK SET UP GUIDE

Tak fordi du købte PROCARE 24\*7, denne korte guide hjælper dig med at få din maskine igang.

Den komplette brugsvejledning finder du online. Vi anbefaler, at du læser den igennem, inden du anvender maskinen første gang. Manualen har også nogle nyttige fejlfindingstip, hvis du får brug for dem. For at se manualen - Besøg [www.hairfoil.com](http://www.hairfoil.com).

1. Indhold: 24\*7 maskine, strømforsyningsledning, opsamlingsbakke til folien.
2. Pak maskinen ud og kontroller at du har ovenstående indhold.
3. Åbn låget på 24\*7 ved forsigtigt at klemme den forreste lås og løft tilbage indtil sikkerhedslåsen holder låget tilbage.
4. Fjern den vedhæftede strimmel fra folierullen og sæt den ind i maskinen.
5. Vær opmærksom på at placere folien korrekt, plastspolen inde i folien har en stor og en lille side, der matcher indsatserne inde i maskinen. Når rullen er korrekt indsat, vil folien falde ned langs bunden af maskinen og ligge helt fladt.
6. Træk en kort mængde folie ud (ca. 5 cm), så det dækker foliesensoren foran på maskinen.
7. Luk låget ved at løfte det og derefter frigøre sikkerhedsspærren, når du trækker fremad.
8. Monter opsamlingsbakken til folien foran på maskinen og sørg for, at den er sikkert på plads.
8. Tilslut strømkablet i maskinen og sæt kablet ind i stikkontakten. Tænd for stikkontakten, tænd herefter for maskinen ved hjælp af tænd/sluk-knappen, som er på bagsiden af maskinen.
9. Vælg folie, foldlængder og antal af folier ved hjælp af + og - knapperne på tastaturet. For at vælge eller fravælge en dobbeltfoldning, tryk da på knappen for dobbeltfoldning (lys angiver dobbeltfoldning).
10. Når du har indstillet dine valg, trykkes der på startknappen. Fjern den første folie, der lander i opsamlingsbakken (dette sikrer, at de efterfølgende folier bliver stablet korrekt), og lad derefter 24\*7 producere perfekt foldet folier i den ønsket længde, klar til brug. 24\*7 maskinen producerer cirka 20 folier i minuttet.

**OBS!** For garanti skal du blot angive din kvittering og serienummer - findes på bagsiden af din maskine ved siden af tænd/sluk-knappen - til din leverandør/distributør.

For fejlfinding se vores Top Ti Tip, eller ring til os på +44 (0) 117 965 0616.